

Monocube 3
Anbauleuchte
Luminaire

8 263 0.. ...
8 263 0.. 1..
8 263 0.. 3..
8 263 2.. ...
8 263 2.. 1..
8 263 2.. 3..

Schutzart – Protection IP 65
Schutzklasse – Safety Class I

MONTAGE ANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS


WILLY MEYER & SOHN GMBH &CO.KG
LICHTECHNISCHE SPEZIALFARIK
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Anbauleuchte mit Hochleistungs-LED.

MONTAGEHINWEISE
Anschluss der Leuchte nach VDE 0100.
Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für Montage auf normal entflammbaren Baustoffen.
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen! Leuchte am Montageort befestigen.
Bei Montagehöhen über 3 m mindestens zwei Befestigungsschrauben verwenden!


Deckel durch Lösen der vier Schrauben vom Gehäuse nehmen. Netzanschlussleitung (Ø 6 – 11 mm) 6 cm abmanteln, durch die Kabelverschraubung führen, passenden Dichtungssatz (Lieferumfang) wählen.
Nach dem elektrischen Anschluss Deckel aufsetzen und Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen: Drehmoment: 2,2 Nm.
Leuchte ausrichten und Schrauben am Bügel mit 3 Nm anziehen. Zusätzliche Gewindestifte (A) zur Sicherung der eingestellten Ausrichtung mit 3 Nm anziehen.

Das Glas ist ein Einscheib Sicherheits-Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.

Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.




High performance LED - floodlight.

MOUNTING INSTRUCTIONS
Connect the light fitting in compliance with prevailing regulations in your country. Luminaire for non-protected outdoor installation.
Light fitting is suitable for mounting on normal inflammable surfaces. Disconnect from power supply before opening light fitting.
When installed at more than 3 meters height, be sure to use at least two fixing screws.


Remove cover from housing by loosening the 4 rear screws.
Remove the sheathing from the last 6 cm of cable (Ø 6 – 11 mm) and pass cable through cable gland. Take care to use the correct gasket to suit the diameter of cable being used. Set of gaskets supplied with luminaire. After making electrical connection, place cover onto housing and tighten the screws crosswise with 2.2 Nm torque. Aim luminaire and tighten the screws in the mounting bracket with 3 Nm. Additional grub screws (A) should be tightened with 3 Nm torque to ensure that aimed position is maintained.

The glass is tempered safety glass.



The light fitting may be operated only if all protective covers are in place.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.





Nicht in die Lichtquelle schauen !
Do not stare at the light source !

Die Leuchten sollen so positioniert werden, dass ein längeres Starren in die Leuchte in einem abstand näher als 8,1 m nicht zu erwarten ist.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 8.1 m is not expected.

8 263 ... 1.. (DALI)


DALI dimmbare Leuchten:
Steueradern für die Dimmung gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.
Die DALI-Steuerleitung ist gegenüber der Netzleitung basisisoliert.


DALI dimmable luminaire:
Connect the wires for the dimming system according to the marking on the terminal block.
The DALI control wire is equipped with basic insulation against the power supply cables.

8 263 ... 3.. CASAMBI


Leuchten mit **Casambi-System** sind über die Casambi-App ansteuerbar.

Luminaires with **Casambi system** can be controlled via Casambi app.





Montage in Raumecke /
mounting in a corner



152 0123 - 0823

Mastleuchte mit Hochleistungs-LED Modul.

Zusätzliche Montagehinweise Mastleuchte
Leuchte ausrichten und Schrauben am Gelenk mit 3 Nm anziehen. Zusätzliche Gewindestifte **(A)** zur Sicherung der eingestellten Ausrichtung mit 3 Nm anziehen.
Durch lösen der 3 Schrauben **(B)** kann die Leuchte an der Mastbefestigung um 360° gedreht werden.
Die Netzanschlussleitung durch die Mastbefestigung (Ø13,5 mm) in den Mast führen.

Pole high performance LED - floodlight.


Extra mounting instruction pole luminaire
Aim luminaire and tighten the screws in the mounting bracket with 3 Nm. Additional grub screws **(A)** should be tightened with 3 Nm torque to ensure that aimed position is maintained.
By resolving the 3 screws **(B)** the luminaire can be the turned 360°.
Push the cable through the hole (Ø13.5 mm) of the pole fixation.


Bei Leuchten mit Anschlusskabel darf dieses nur in einen Anschlusskasten mit entsprechender Schutzart und Schutzklasse angeschlossen werden. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.


The power supply cable may only be connected to a connection box which has the correct degree of protection and safety class. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Leuchte / Type	Gewicht / Weight	Windangriffsfläche / Project area
8 263 0.. …	1,7 kg	0,013 m²
8 263 0.. 1..	1,7 kg	0,013 m²
8 263 0.. 3...	1,7 kg	0,013 m²
8 263 2.. …	1,9 kg	0,016 m²
8 263 2.. 1..	1,9 kg	0,016 m²
8 263 2.. 3..	1,9 kg	0,016 m²

Ohne Dimmung:
Einschaltstrom 7A / 25 µs max. Anzahl Leuchten an einem Sicherungsautomat 16A Type B: 44 Stück / Sicherungsautomat 16A Type C: 74 Stück
DALI:
Einschaltstrom 5A / 50 µs max. Anzahl Leuchten an einem Sicherungsautomat 16A Type B: 50 Stück / Sicherungsautomat 16A Type C: 85 Stück
Casambi:
Einschaltstrom 5A / 50 µs max. Anzahl Leuchten an einem Sicherungsautomat 16A Type B: 50 Stück / Sicherungsautomat 16A Type C: 85 Stück
Not dimmable:
Inrush current 7A / 25 µs max. number of fittings per circuit breaker 16A Type B at 230V: 44 pieces / 16A Type C at 230V: 74 pieces
DALI:
Inrush current 5A / 50 µs max. number of fittings per circuit breaker 16A Type B at 230V: 50 pieces / 16A Type C at 230V: 85 pieces
Casambi:
Inrush current 5A / 50 µs max. number of fittings per circuit breaker 16A Type B at 230V: 50 pieces / 16A Type C at 230V: 85 pieces







8 263 2.. …

Montage und Einstellung Zubehör (optional) / Installation and adjustment accessories (optional)

Blendschutz
1. Blendschutz auf Leuchte aufsetzen und ausrichten!
2. Blendschutz während der Montage angedrückt halten und die vier Gewindestifte M5 (SW 2,5) **(C)** gleichmäßig anziehen. (Drehmoment 1,0 Nm).
   Dabei immer auf planen Sitz des Blendschutzes achten.

Cowl
1. Put the cowl onto the luminaire and press it on **flat**.
2. Keep the cowl pressed on during installation and tighten the four grub screws M5 (SW 2.5) **(C)** equally (torque 1.0 Nm).
   Always make sure that the cowl is flat on the luminaire.



Sicherheitsrelevantes Bauteil!

C Nur die 4 original Gewindestifte verwenden!

Security relevant part!

C Only use the 4 original grub screws!

ISO 4029 M5 x 8 (SW 2,5)