



**Fluxa B** 8 275 0.0  
Scheinwerfer 8 276 0.0  
Floodlight  
Projecteur

Schutzart - Protection IP 54  
Schutzklasse - Safety Class I



Scheinwerfer für  
Halogen-Metaldampflampen (HI),  
Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS)  
250 Watt, Fassung Fc2.


#### MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.

Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.  
Leuchte ist geeignet für Montage auf  
normal entflammbarer Baustoffen.

Achtung Hochspannung !

Vor dem Öffnen der Leuchte oder  
Lampenwechsel Netzspannung trennen.  
Rahmen-Befestigungsschrauben lösen.  
Rahmen mit Glas anheben und vom  
Gehäuse schwenken. Deckel der Geräte -  
abdeckung öffnen. Netzanschlußleitung  
durch die Kabelverschraubung führen,  
Leitung 9 cm abmanteln und beiliegende  
Silikonschlüsse über die Einzeladern ziehen.  
**ACHTUNG!** Mantelleitung darf maximal  
2 cm in das Leuchtengehäuse ragen. Darauf  
achten, dass die Einzeladern nicht an den  
Abdeckblechen anliegen. Elektrischen  
Anschluß vornehmen. Kabelverschraubung  
festdrehen. Geräteabdeckung verschließen.  
Lampe einsetzen, dabei auf richtige  
Bestückung laut Typenschild achten. Bei HS-  
Lampen nur solche mit - Kennzeichnung  
einsetzen. Rahmen mit Glas auf Gehäuse  
schwenken und dicht verschrauben. Das  
Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen  
Schutzaufklebern betrieben werden.  
Bügelschrauben mit 20 Nm festziehen.


Leuchte Gewicht Windangriffsfläche  
8 275 0.0 14,2 kg 0,17 m<sup>2</sup>

8 276 0.0 14,2 kg 0,17 m<sup>2</sup>

Bei Lichtpunkt Höhen über 3 m mindestens

zwei Befestigungsschrauben verwenden.

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu  
angestrahlten Flächen einhalten!



High performance floodlight for metal halide  
(HI), high pressure sodium (HS) lamps

250 Watt, lampholder Fc2.

#### MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with  
prevailing regulations in your country.  
Luminaires for non-protected outdoor  
installation.

Light fitting is suitable for mounting on  
normal inflammable surfaces.

ATTENTION ! HIGH VOLTAGE !

Disconnect power supply before opening  
light fitting or changing lamp.

Loosen screws in front frame. Lift frame and  
glass and swing away from casing.

Open control gear cover. Push the power  
supply cable through the cable gland, strip  
the sheathing off the last 9 cm of cable and  
slide the enclosed silicone sleeves over the  
ends of the individual wires.

ATTENTION! Do not insert more than 2 cm  
of sheathed cable into luminaire housing.  
Ensure that the wires do not make contact  
with the control gear cover. Connect the  
wiring. Screw cable gland tight. Close control  
gear cover. Insert lamp taking care to use  
the correct lamp as mentioned on the rating  
plate. If a high pressure sodium lamp is to  
be used, make sure only lamps bearing the  
 - sign are used. Swing front frame and  
glass back onto casing and screw down  
evenly. The glass is safety glass.



The light fitting may be operated only if all  
protective covers are in place. Tighten the  
mounting bracket screws with 20 Nm.




Type Weight Projected area

8 275 0.0 14,2 kg 0,17 m<sup>2</sup>

8 276 0.0 14,2 kg 0,17 m<sup>2</sup>

When installed at more than 3 metres height,  
be sure to use at least two fixing screws.

Ensure that the minimum spacing between  
luminaire and illuminated  
surface is observed.



#### MONTAGE

#### ANLEITUNG



#### MOUNTING

#### INSTRUCTIONS

#### INSTRUCTION DE MONTAGE

WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG

LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK

Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Projecteur pour lampes iodures métalliques  
(HI), sodium haute pression (HS)

250 Watt, douille Fc2.

#### INSTRUCTION DE MONTAGE

Effectuer les branchements du projecteur  
conformément aux normes en vigueur dans  
votre pays. Le projecteur est prévu pour des  
installations en extérieur non protégées.  
Le projecteur convient au montage sur des  
matériaux de construction normalement  
inflammables.

Attention... ! Haute Tension !

Avant d'ouvrir le projecteur ou de changer la  
lampe, le déconnecter du réseau. Dévisser  
les vis de fixation du cadre. Soulever le  
cadre et le verre et le faire basculer. Ouvrir  
le couvercle de branchement. Faire entrer le  
câble d'alimentation par le presse étoupe,  
enlever l'enveloppe isolante sur 9 cm et  
glisser les enveloppes de silicone jointes sur  
chacun des câbles. Attention.. le câble avec  
l'enveloppe isolante ne doit dépasser que de  
2 cm maximum dans le boîtier du projecteur.  
Les câbles ne doivent pas être en contact  
avec le couvercle de branchement. Puis  
procéder au branchement électrique. Visser  
solidement la vis du câble. Monter la lampe  
en prenant garde qu'il s'agit bien du modèle  
correspondant à l'étiquette. Pour les lampes  
HS n'utiliser que celles portant l'indice .  
Rabattre le cadre et le verre sur le corps du  
projecteur et visser fermement. Le verre est  
un verre sécurisé. Le projecteur ne doit être  
utilisé qu'avec toutes ses protections.



Serrer les vis de l'étrier de fixation à 20 Nm.

Article poids surface exposée au vent

8 275 0.0 14,2 kg 0,17 m<sup>2</sup>

8 276 0.0 14,2 kg 0,17 m<sup>2</sup>

Pour des hauteurs de lumière supérieures à  
3 m, utiliser au minimum 2 vis de fixation.

Attention, respecter la distance minimum  
nécessaire entre le projecteur  
et la surface à éclairer.

